

### Standartní nastavení časomíry pro basketbal

Časomíra	Měření času	Sestupně
	Absolutní čas	Ne
	Počítání přestávky	Sestupně
	Počítání prodloužení	Sestupně
Použit	Body	Ano
	Fauly-Sety	Ano
	Periodu	Ano
	Timeouty	Ano
	Podání	Ano
	Útok	Ano
	Útok 2	Ano
	Boky basket	Ano
	Boky start.číslo	Ano
	Boky fauly	Ano
	Boky body	Ano
	Použit houkačku	Ručně
Konec periody		Ano
Konec hry		Ano
Před koncem hry		Ne
Konec prodloužení		Ano
Konec timeoutů		Ne
Před ukončením timeoutu		Ano
Houkačka 2		Ano
Logika hry	Přestávka před hrou	00:00
	Čas periody	10:00 (08:00)
	Počet period	4
	Čas přestávky	15:00
	Čas přestávky 2	2:00
	Auto mazání timeoutů	Ne
	Auto mazání faulu týmů	Ano
Prodloužení	Použit prodloužení	Ano
	Přestávka před prodloužením	2:00
	Čas prodloužení	5:00
	Počet prodloužení	4
	Čas přestávky během prodloužení	2:00
Různé	Počet timeoutů	3
	Čas timeoutu	60:00
	Čas útoku 1	24:00
	Čas útoku 2	14:00
	Počet faulů hráče	5
	Počet faulů týmů	5
	Počet tech. timeoutů	0
	Čas tech. timeoutů	0
	Počet souběžných trestů	1
	Konec útoku zastaví časomíru	Ne
	Požadavek na stop	Vstup do menu
Vyloučení		Ano
Změna skóre		Ne
Mazání		Ne
Změna faulu		Ne
Spuštění timeoutů		Ano

## Příklady úprav nastavení časomíry

### Nastavení času hry před utkáním (10:00/08:00 pro mini)

Menu	< >	Logika hry	< >	Čas periody	Enter	(10:00/08:00)	Enter
------	-----	------------	-----	-------------	-------	---------------	-------

### Číslování hráčů D/H

Oprava	Podání D/H	číslo hráče	(4)	Enter	číslo hráče	(5)	Enter	atd.
--------	------------	-------------	-----	-------	-------------	-----	-------	------

### Smazání hráčů D/H

Oprava	Podání D/H	číslo hráče	(0)
--------	------------	-------------	-----

### Nastavení hracího času

Oprava	Hrací čas	(08:54)	Enter
--------	-----------	---------	-------

### Oprava bodů Domáci/Hosté

Oprava	1 Bod D/H	číslo hráče	(4)	Enter	oprava skóre	(13)
--------	-----------	-------------	-----	-------	--------------	------

### Oprava faulů Domáci/Hosté

Oprava	Fauly hráčů	číslo hráče	(4)	Enter	oprava faulu	(3)
--------	-------------	-------------	-----	-------	--------------	-----

### Oprava čtvrtiny

Oprava	Perioda	číslo periody	(2)	Enter
--------	---------	---------------	-----	-------


### Oprava útočného času (24 s.)


Oprava	Siréna 2	Opr.útoč.času	(11.6)	Enter
--------	----------	---------------	--------	-------

### Vypnutí/zapnutí ukazatele 24 s.


Menu	< >	Použít	< >	Útok (ano/ne)	Enter
------	-----	--------	-----	---------------	-------

### Legenda

 označení pro klávesu

 označení pro výběr z displeje pultu

< > šipky doprava/doleva

 Příklad zadání čísla hráče/skóre/faulu atd.